


Guía De Inicio Rápido

Diagrama General De Conexión



Conectar el cable HDMI desde el dispositivo hacia la TV.

Si no se emplea conexión WiFi, conecte un cable ethernet entre el dispositivo y el router (**opcional**).

Si adquirió un teclado Rii i8 Air-Mouse con su dispositivo, conecte el receptor USB dongle a algún puerto USB (**opcional**).

Encienda la TV y cambie la fuente de modo/source/input a la entrada HDMI que tiene conectado el cable HDMI.

Conecte el adaptador de voltaje desde el dispositivo hacia el tomacorriente.

La luz azul indicará que su dispositivo está encendido y la luz roja/violeta que su dispositivo está apagado.

Rii i8 Air-Mouse (**opcional**)

Si tiene el teclado opcional Rii i8 Air-Mouse, necesita remover el receptor USB dongle desde atrás dentro del compartimiento para la batería.

El cable que se incluye se utiliza para recargar el teclado Rii i8 Air-Mouse cuando la batería está baja.




Configuración

Cuando conecte el dispositivo a su TV por primera vez, TickBox TV se prepara para la primera ejecución.



Solo la primera vez que se carga TickBox TV si no conecto un cable ethernet, vera un aviso para conectarse a la internet.



Para el uso de una conexión por cable, simplemente conecte un cable ethernet entre el dispositivo y el router. Luego acceda a "Open Settings" y luego presione la tecla de "Retorno".

Para conectarse de manera inalámbrica:

Seleccione "Open Settings" y presione "OK" con el control remoto. En el menú de configuraciones seleccione "Network">"WiFi" para identificar el nombre de su red SSID inalámbrica de la lista, ingrese su contraseña y seleccione "Connect" y presione "OK" con el control remoto.

Una vez conectado a internet, o bien presiona "Retorno" y selecciona "Proceed" o presiona "Home" en su control remoto para regresar a TickBox TV.

CONTINUACIÓN...

Al completar, se presentara un aviso para activar la aplicaci3n TickBox TV. Debe ingresar el correo electronico que utilizo durante la compra.



La configuraci3n inicial esta completa! Usted ha activado su aplicacion y el TickBox TV.

Permitir cualquier actualizaci3n instalarse si se presentase el aviso.

El siguiente paso es seleccionar su tema de transmisi3n antes de que pueda ver cualquier contenido.

Puede seleccionar la ficha 'Welcome to TickBox' a la izquierda para sus SIGUIENTES PASOS o visite www.tickboxtv.com/guide para los SIGUIENTES PASOS, guias adiconales, procedimientos y preguntas frecuentes (FAQs) al operar TickBox TV.

